Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
SABAFON TK220-US/160963c

SABA

Tonband - Koffergerät

SABAFON TK 220-US

Stereo

SABA - SERVICE - ORGANISATION

Änderungen vorbehalten
TK 230/220 USG/SGN/VSO 182
280964a

S201 Pb Ra
S251 Pb Ra
S104 a Pb R
S105 Radio Aus/OFF/Arrêt
S106
S103 Pb Ra
S102 a Pb R
S107 R a Pb
S101 Tone
S301

ECC 83 Ro. 201
AC 107 T 201
ECC 83 Rö. 251
AC 107 T251
EM 84a Rö 101
EC 92 Ro 301
ECLL 800 Rö.701
ECLL 800 Rö.702

Microphone I
Microphone II
Phono
Tr. 301
Tr. 701
Tr. 702
Si. 301 T0,4A
Si. 302 T0,8A
Si. 303 T0,6
Gr. 301 B250 C100
Gr. 302 B30 C600
Gr 201 E25 C5
Gr 251 E25 C5
M501
Rel. 301
L 201
L 251
L 301
L 801
L 802
L101 G-Magnet
L252 5,5kHz-Sperre 5,5kcps-TRAP
Fernschalter REM SWITCH Télécommande
links/LEFT Gauche
rechts/RIGHT/Droit
Netz ~ ca 65W
Aus/OFF Arrêt
( ) = 60cps
220V 127V 165V (190V) (117)
270V +1 250V +2 215V +3
25,2V
115V 150V 260V 245V 40V

Röhren-Fassungen (von unten) TUBE SOCKETS (from below) Support de Lampe (dessous)

1/10W 1/4W 1/2W 1W 2W 4W

1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

AC 107 E B C roter Punkt RED POINT Rouge point

Spannungen mit Röhrenvoltmeter gemessen
DC. VOLTAGE TEST WITH VTVM
Tensions mesurées avec un voltmètre à lampe
gezeichnete Schalterstellung:
Wiedergabe 19cm/s, Spur 1-2 gedrückt
DRAWN POSITIONS OF CONTACTS:
REPRODUCTION 7½IN/S, TRACK 1-2
Selon dessin positions de contacts
Reproduction, 19 cm/sec., Piste 1

SABA

Tonband-Koffergerät

SABAFON TK 230-S

SABAFON TK 220-SG

Stereo

SABA - SERVICE - ORGANISATION

Printed in Western Germany VSO 7120365110 R